


Mastercam

服务器端 硬件锁授权更新说明

Mastercam 软件服务器端的授权更新过程如下：

1. 将两个授权文件保存至本地，一般选择保存到桌面，方便调用。
2. 桌面 - 所有程序 - Mastercam 许可证程序 - NHaspX.exe，双击打开。
3. 模式 选 本地，如下图所示。



4. 点击“更新代码文件”，选择第1步保存到本地的授权文件
OtisElevatorTractionMachine(China) Co.Ltd.C-683-
468SimN276101.nhcode，点击“更新”按钮，即可更新硬件锁许可证。
5. 运行客户端 Mastercam，检查是否可以正常打开并使用软件。

请浏览我们的网站www.kingmon.com.cn，或关注我们的微信公众号，以获得有关后处理和Mastercam的最新信息。

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D 100029

Tel : +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN