


常见问题库 — 修改Mastercam启动单位


在Mastercam软件中，可以快速切换当前已打开图档的单位，即公英制转换。也可以预设启动配置，让软件每次打开使用公制或英制单位。




在上面的图档中，当前显示是公制单位。如果想切换为英制单位，可按如下操作：

1. 在主菜单中，单击【文件】-【配置】，

见下图。



2. 在弹出的对话框【系统配置】中，将最下方“当前的”下拉列表设置为英寸，见下图。




3. 点击确认后，当前图档中的模型就会自动切换为英制。

注意：以上方式只适用于当前图档，对其它图档无效。如果关闭 Mastercam，再重新打开，则还会恢复到原来预设的单位。

还有一种情况，如果要修改Mastercam默认启动单位,可按如下操作:

1. 打开【系统配置】- 【启动/退出】，将右侧的“启动设置”下拉列表切换为公制或英制即可，见下图。



了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN