


常见问题库 — 更改层别设置

Mastercam软件的图层设置非常有用，可以方便地切换不同图素的显示效果。我们可以将不同属性的图素分别存放到不同的层别中，将暂时用不到的层别关闭，只打开要使用的层别。

1. 在绘图区选择圆弧，鼠标右键。



2. 在弹出的菜单中，单击“更改层别”，弹出新的选项卡，参数设置见下图。

更改层别 ×

选项

☒ 移动 ☐ 复制

层别

☐ 使用主层别

编号:

名称:

层别设置:

☐ 强制显示

☒ 开 ☐ 关

(始终显示主层别)

这样，所选的圆弧就从层别1被移动到层别6中了。

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN