

常见问题库 — 菜单栏定义

用户在使用 Mastercam 软件的过程中,经常需要按照个人使用习惯来设置菜单栏功能图标。

例如, 很多用户习惯于传统界面中的十字轴线随时处于显示状态, 而 当前版本为 Mastercam 2022 打开后并不会显示轴线。如下:



您需要在菜单栏导航到【视图】-【显示】, 单击【显示轴线】。见下图。



这样,主绘图区内就会显示灰色的世界坐标系轴线了。其他的选项同样可以很方便地设置。设置完成后,软件会自动将本地设置保存到Mastercam.Workspace 文件中。此文件所在目录为:

C:\Users\Administrator\Documents\My Mastercam 2022\Mastercam\CONFIG

如果用户更换了其他电脑,只需要提前将原电脑上的上述目录下的本地设置文件(包括config系统配置、kmp快捷键、Workspace菜单栏)备份,并拷贝到新电脑的对应目录即可。这样,在新电脑上打开Mastercam软件,原有的本地设置已完全对应,无需重复设置。

了解更多信息,请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司 北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN